

INEARS A MEDIDA



FEEL THE BEAT

INEARS A MEDIDA



FEEL THE BEAT

www.dearsinears.com

info@dears.audio

PRECAUCIONES CON EL VOLUMEN

Enhorabuena, usted acaba de dar el paso para escuchar una definición de sonido inimitable, ahora podrá apreciar matices en la música antes ocultos gracias a la calidad de los componentes *dears* y la cancelación de ruido pasiva personalizada.

Es recomendable comprobar regularmente que no hay ningún tapón de cera en el oído para garantizar la experiencia de escucha.

Asegúrese de leer completamente las instrucciones de uso antes de utilizar los inears *dears*. Antes de conectarlos a la fuente de audio configure el volumen al mínimo. El uso de monitores a gran volumen puede dañar permanentemente su audición. Vea las siguientes pautas para conocer los tiempos máximos de exposición en función de la intensidad sonora. Si escucha pitidos o tiene otro tipo de molestias relacionadas con la audición le recomendamos contactar con un experto

Nivel de ruido en dB

85 dB	90 dB	95 dB	100 dB	105 dB	110 dB	115 dB
8 horas	4 horas	2 horas	1 hora	30 min	15 min	7,5 min

Exposición máxima en tiempo

CONDICIONES DE GARANTÍA

Los inears cuentan con dos años de garantía por defecto de fábrica desde la fecha de compra. Los daños accidentales están excluidos de la garantía



[@dearsinears](https://www.instagram.com/dearsinears)

<https://dearsinears.com>



[@dearsinears](https://www.facebook.com/dearsinears)



¿CÓMO INTRODUCIR EL INEAR?

Los monitores de sonido profesionales *dears* tienen una codificación de colores, donde el color azul indica el inear y izquierdo y el rojo el inear derecho. Para introducirlos en su canal auditivo posicione los inears con la abertura de sonido orientada al oído ligeramente rotados hacia adelante 45° aprox. Una vez posicionados correctamente, realice la rotación hacia atrás para introducir el inear



Compruebe que los inears encajan perfectamente en la parte superior de su oreja. Tire ligeramente de la oreja hacia arriba, de este modo conseguirá introducir el inear en la cruz del hélix. Cuando el inear esté perfectamente ajustado lo sentirá con total comodidad. En caso de notar dolor contacte con nosotros en la dirección info@dears.audio




CABLE

En caso de reemplazar el cable, asegúrese de que posiciona terminales izquierdo y derecho con su respectivo inear. Puede comprobarlo por las letras L y R que están marcadas en la carcasa de cada uno de ellos. Ajuste el cable por detrás de la oreja la primera vez que utilice los inears. Este cable tiene memoria, por lo que no será necesario repetir el proceso, ya que el inear *dears* se mantiene sujeto por la carcasa



ALMACENAMIENTO

Después de cada uso limpie los inears *dears* con la gamuza y el cepillo para evitar obstrucciones por cerumen. Una vez los haya limpiado guárdelos en su estuche para conservarlos de forma segura, para ello enrolle los cables alrededor de su mano como se observa en la figura.



MANTENIMIENTO

Después de cada uso limpie los inears con la gamuza y el cepillo para evitar obstrucciones por cerumen. Utilice también la parte metálica del cepillo para eliminar los residuos. Los inears *dears* están tratados con un barniz antibacteriano, también puede limpiarlos con un paño húmedo evitando introducir líquidos en el orificio de salida de sonido.

